

Kalibrering av Pro Form tredemøller

Noen ganger kan en tredemølle trenge å bli kalibrert. Ofte løses problemer med f.eks at tredemølla står fast i høyeste posisjon eller at den ikke vil begynne å gå ved å utføre en kalibrering.

1. Stå ved tredemølla. Hold inne Stop og +(Speed) samtidig som du setter inn nøkkelen. Du skal da komme inn i kalibreringsmodusen på tredemølla. Kalibreringen består av test på fart, incline og displayet.
2. Først vises informasjon om tredemøllens oppsett og hvor langt den har gått.
3. For å komme til test av fart og incline trykkes det 1 gang på Stopp. Trykk + på incline eller fart ettersom hva som skal kalibreres.
4. På testen av incline trykkes +(incline) inn en gang, tredemølla skal da gå til det høyeste punktet og så ned igjen til det laveste.
5. På testen av fart skal +(speed) holdes inne til det vises 85 i displayet. Samtidig vises antall km/t i displayet, dersom km/t ikke samsvarer med det antall km/t som tredemølla skal yte må farten justeres på controllerkortet (rundt gult hjul).



I testen av displayet fylles alle vinduer i displayet med tegn.

* På Pro Form 360 og 390 holder du kun inne Speed + og setter på sikkerhetsnøkkelen for å komme inn i kalibreringsmodus på tredemøllen.